

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подготовка к использованию

1. Достаньте силиконовую накладку и протрите ее влажной салфеткой перед использованием.
2. Расстелите накладку на ровную поверхность свернутыми краями вниз.
3. Сразу после вскрытия пленки может присутствовать слабый быстро выветриваемый запах. Рекомендуется расстелить гибкое стекло в проветриваемом помещении на 1-2 дня, чтобы ушел запах.
4. Новая пленка может смотреться немного прилипшей, но со временем расправится.

Общие рекомендации к использованию.

Нежелательно использование пленки:

1. Под прямыми солнечными лучами.
2. Не рекомендуется использовать для очистки поверхности абразивные средства.
3. Термостойкость пленки $+70^{\circ}\text{C}$. Поэтому сильно горячая посуда может оставлять следы, рекомендуется использовать термосалфетки.
4. При использовании пленки будьте особо аккуратны с такими веществами, как чернила, лакокрасочные изделия (их невозможно удалить с поверхности пленки после засыхания).



Срок службы пленки 3-5 лет.

Приятного использования!